


**Ceasul digital tip 1533**

**Manual de utilizare**







022705



<b>General</b>	<b>10</b>
<b>Operare</b>	<b>11</b>
<b>Pornirea</b>	<b>11</b>
<b>Oprirea</b>	<b>11</b>
<b>Setarea orei</b>	<b>12</b>
<b>Verificarea orei</b>	<b>12</b>
<b>Schimbarea modului de operare</b>	<b>13</b>
<b>Programarea pornirii incalzirii sau ventilatiei</b>	<b>14</b>
<b>Dezactivarea timpilor presetati</b>	<b>14</b>
<b>Selectarea si activarea timpilor presetati</b>	<b>15</b>
<b>Setarea timpului de incalzire</b>	<b>16</b>
<b>Setarea timpului ramas</b>	<b>16</b>

# Instructiuni de operare

## Ceasul digital 1533 cu 3 timpi de setare

### Informatii generale

Timpul pentru pornirea incalzirii poate fi setat precis intre "1 minut" si "24 ore". Pot fi programate 3 timpuri diferite de pornire insa numai unul poate fi activat. Timpul de functionare a incalzirii poate fi programat dupa dorinta intre 10 si 60 minute.

#### **Nota:**

Luati in considerare anotimpul cand este utilizat vara sau iarna!

Incalzitorul **nu trebuie pornit in urmatoarele situatii:**



- In statii de alimentare cu combustibil.
- In locuri unde se pot forma vapori explozibili sau perne de praf (ex. In apropierea cisternelor de combustibil, depozite de cereale)
- In camere inchise (ex. garaje) nici chiar prin telecomanda


---

## Operare

Operarea ceasului digital este realizata in asa fel incat in modul de setare simbolurile de pe ecran se aprind si se sting in mod intermitent. Daca nici un buton nu este apasat pentru 5 secunde, timpul afisat este salvat. Afisajul trece la derularea rapida daca butonul de derulare este apasat pentru mai mult de 2 secunde.

---

## Pornirea


Manual: apasand butonul **6** "  "

Timpul de functionare si simbolul de incalzire sunt afisate. Timpul de incalzire dispare dupa 10 secunde.

Automat: dupa atingerea timpului presetat pentru incalzire sau ventilatie. Numarul programului si simbolul de incalzire sau ventilatie sunt afisate.

---

## Oprirea

Manual: apasand butonul **6** "  "

Automat: functie de timpul programat pentru oprire. Afisajul se stinge atunci cand timpul de incalzire a fost atins.


---

## Setarea timpului

Aceasta functie nu este disponibila atunci cand incalzirea sau ventilatia sunt active

Apasati si mentineti apasat butonul **“set”**.

Eliberati butonul **“set”**.

Ora este afisata si simbolul de ceas  clipeste.

Setati timpul prin intermediul butoanelor **“>>”** si **“<<”**

Timpul setat este salvat atunci cand afisajul se stinge sau prin apasarea butonului **“set”**.

---

## Verificarea timpului setat

Apasati butonul **“>>”** sau **“<<”**

Timpul ramas de functionare este afisat in cazul in care este activ modul de incalzire sau ventilare.



---



## Schimbarea modului de lucru (incalzire sau ventilare)

Apasati butonul “**set**”..

Apasati din nou butonul “**set**” si mentineti-l apasat.

Modul de lucru setat (incalzire  sau ventilare  ) este afisat.

Apasati butonul “>>” sau “<<” pentru a schimba setarile si a modifica intre

incalzire  sau ventilatie 

### **Nota:**

Modul de lucru poate fi schimbat daca tipul de incalzitor permite acest lucru.

---

## *Programarea timpului de pornire a incalzirii sau ventilatiei*

Apasati butonul “**set**”..

Apasati butonul “>>” sau “<<” in maximum 10 secunde pana cand timpul dorit pentru pornire este afisat.

Daca un alt program este dorit se apasa butonul “set” in cele 10 secunde .

Setarile de baza:

Timp 1: ora 6

Timp 2: ora 16

Timp 3: ora 22

### **Nota:**

Setarile de baza sunt sterse atunci cand se introduc noi valori. Aceste valori sunt setate pana la modificarea lor. Daca deconectati ceasul de la sistemul electric (spre ex. deconectarea bateriei), valorile de baza sunt setate.

---

## *Dezactivarea timpului setat*



Apasati scurt butonul “**set**”.

---

## Selectarea si activarea timpilor de pornire

Apasati butonul “**set**” in maxim 10 secunde pana cand programul dorit cu timpul setat este afisat.

Timpul de pornire selectat va fi automat activat dupa aprox. 10 secunde in care nu s-a apasat nici o tasta.

Pentru verificarea setarilor introduse: Modul activ (incalzire  sau ventilatie ) si numarul programului vor clipi periodic pana la ora de pornire a incalzitorului.

### **NOTA:**


Cititi instructiunile de siguranta pentru operarea sistemului de incalzire auxiliara inainte de a activa setarile ceasului digital.

Sistemul de incalzire auxiliara este pornit la ora setata pe ceas indiferent daca vehiculul este in miscare sau este stationat.

---



## Setarea timpului de incalzire

Apasati si mentineti apasat butonul **“set”**. Apasati in acelasi timp butonul **“>>”** sau **“<<”**

Timpul si simbolul de ceas  sunt afisate.

Eliberati butonul **“set”**.

Apasati din nou si mentineti apasat butonul **“set”**. Apasati butonul **“>>”** sau **“<<”**.

Timpul presetat este afisat si simbolul de incalzire  si ventilatie  clipesc intermitent.

Setati timpul de incalzire prin butonul **“>>”** sau **“<<”**.

Timpul de incalzire setat este salvat cand afisajul se stinge sau prin apasarea butonului **“set”**

---

## Setarea timpului ramas de functionare

Timpul ramas de functionare poate fi schimbat intre 10 si 60 minute prin intermediul butonului **“>>”** sau **“<<”** atunci cand este activ modul de incalzire sau ventilatie.